
VORPLATZ
2.47 WC
2.48 KÜCHE
2.49 WOHNEN/ESSEN
SITZPLATZ
WC
EN
+1.51
-0.70
1.20
2.46
1.20
3.43
18
1.39
1.77
1.80
2.84
2.05
1.20
64
85
1.79
35
4.49
12+8
3.04
2.52
78
3.75
1.10
2.14
1.98
60
9.58
4.27
3.30
25
5
25
5.31
45
2.28
1.20
18
1.20
4.57
18
12.08


12.18
+4.93
+3.83
+4.93
+3.83
+4.93
+3.83


3.24 LESEN
3.27 ELTERN
3.25 GANG
3.26
DU
WC
3.28 KIND


+4.23
+3.13
+4.23
+3.13
+4.23
+3.13
12.18



1.49 WASCHEN/TROCKNEN
1.46 KELLER
1.47 GANG
1.50 GAST
1.48 WC/DU